



Umwälz-By-Pass Hahn



Funktion Umwälz-By-Pass Hahn (3)

Vorderer Hebel (3V)

- Stellung senkrecht : Dosieren
- Stellung 30° : Entleeren der Dosierleitung
(nur nötig bei Ausführung "R" d.h. mit Rückflussverhinderer
Kennzeichnung Linie 30°)
- Stellung waagrecht : Umwälzen

Hinterer Hebel (3H)

- Stellung senkrecht : 100% auf Dosierwaage
- Stellung waagrecht : 0% auf Dosierwaage